

PALCO



ENTRADA

150

72

96

96

58

28

10<sup>5</sup>

10<sup>4</sup>

10<sup>3</sup>

10<sup>2</sup>

10<sup>1</sup>

10<sup>10</sup>

10<sup>9</sup>

10<sup>8</sup>

10<sup>7</sup>

10<sup>6</sup>

10<sup>15</sup>

10<sup>14</sup>

10<sup>13</sup>

10<sup>12</sup>

10<sup>11</sup>

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

200

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

311

310

309

308

307

306

305

304

303

302

4

4

4

4

4

4

4

408

407

406

405

404

403

402

RÉGIE

RÉGIE